



לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.

אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
3. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
4. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (וילונות, ארונות וכ"ו...).
5. וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים מתאימים או עוגנים.
6. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
7. אזהרה: על מנת למנוע פגיעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
8. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר.
9. במידה וייתכן באזור לח כלשהו, לא יהיה ניתן לממש אחריות.
10. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית.
11. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
12. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
13. החלפת גוף התאורה תבוצע רק כאשר הספקת הזרם נותקה מהספקת החשמל הראשית.
14. וודא שאהיל התאורה מהודק היטב טרם הפעלת המאוורר.
15. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.
16. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
17. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
18. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.


***** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.**


התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!

במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!

הוראות התקנה

1. יש לפרוק את המאוורר מארזיתו ולבדוק את תוכנה. יש להוציא את כל החלקים והאיברים.
2. אין להניח את מארז המנוע על צידו מחשש לתזוזת המארז הקישוטי.
3. יש לבחון את כל החלקים. החלקים הבאים צריכים להיות לפניך:






בחירת מיקום התקנה

1. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט λ קיר. ככל שהמרווח גדול יותר, זרימת האוויר של המאוורר תהיה טובה יותר.
2. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 2.2 מטר מהקרקע.
3. יש לוודא שנקודת ההתקנה בתקרה מסוגלת לשאת משקל של 35 ק"ג לפחות. אם במיקום הנדרש אין אזור מוצק, יהיה עליך להתקין תומך עץ בין שתי קורות תקרה. מוט התלייה מוכרח להיות מותקן ליסודות תקרת הבניין, ולא לקופסא נפרדת או כדומה.
4. מאוורר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד!

התקנת תושבת ההרכבה -

1. מקם את תושבת ההרכבה למיקום שנבחר בתקרה וסמן את מיקום החורים הדרושים לטובת התקנת התושבת. **(איור 3)**
2. יש לקדוח את החורים לפי הסימון מסעיף 1. יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקנה בטוחה.
3. התקן את תושבת ההרכבה לתקרה או לתמיכת עץ עם ברגי ההתקנה המצורפים. הכנס את הברגים דרך החורים המחורצים בתוך תושבת ההרכבה והברג לתקרה. וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים.
4. הברג את בורג האבטוח בחרוץ הייעודי לו בתוך תושבת ההרכבה. **(איור 3 - א')**
5. וודא כי כל הברגים מוברגים היטב למקומם הייעודי.

איור מס 3






הרכבה והתקנת המאורר

שים לב: וודא שאספקת הזרם מנותקת מאספקת החשמל הראשית. חיבור אספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
הערה: השלבים הבאים מיועדים לחיבור הכנפיים לאחר הושבת המאורר בתושבת ההרכבה.


1. הסר את כדור התלייה ממוט הארכה על ידי הברגת הבורג כלפי חוץ.
2. השחל את חוטי המאורר וככל הבטיחות דרך מוט הארכה. (איור 4 - א')
3. מקם את מוט הארכה למקומו הייעודי אשר ממוקם על גבי גוף המנוע. וודא שככל הבטיחות וחוטי המאורר נשלפים החוצה ממוט הארכה. בנוסף, הברג את כל הברגים אשר מחברים את כיסוי המנוע למוט הארכה. (איור 4 - א')
4. השחל את כיסוי המוט למוט הארכה, ומיד לאחר מכן את הכיסוי העליון. (איור 4 - ב')
5. חבר בחזרה את כדור התלייה למוט הארכה. וודא כי נצרת כדור התלייה נועלת את חוטי המאורר וככל הבטיחות. לבסוף, וודא כי כדור התלייה צמוד למוט הארכה על ידי הנצרה. (איור 4 - ב')
6. תוך כדי תפיסה יציבה של מוט הארכה, הרם את המאורר בזווית אל כיוון תושבת ההרכבה. (איור 4 - ג')
7. מקם את כדור התלייה אל תוך תושבת ההרכבה ומצא את נקודת הנעילה תוך כדי סיבוב בכיוון השעון.
8. נקודת הנעילה של תושבת ההרכבה נועדה למניעת תזוזת לא רצויות במהלך פעילות המאורר. (איור 4 - ג')
9. חבר את ככל הבטיחות אל תוך בורג הבטיחות (איור 4 - ה')
10. חבר את חוטי החשמל של תושבת ההרכבה לאספקת החשמל בתקרה. (איור 5 - א')
11. חבר את כל חיבורי הפלאגים של הדרייבר, מקלט ומאורר אחד לשני. (איור 5 - ב', ג', ד', ה')
12. הכנס את הדרייבר + המקלט למקום הייעודי לו בין תושבת ההרכבה אל התקרה. אחסן גם כן את חוטי החשמל. (איור 6)
13. הרכבת הכנפיים - הסר את דסקיות הקפיץ + ברגים מתושבת המנוע. הצב כל כנף בנפרד וישר אותה אל מול החור הייעודי לו במשטח המנוע תוך שימוש בברגי המנוע ודסקיות הקפיץ המצורפות. חבר את הכנף למקומו והברג במחצה א במעט הרפיה חזרה את הברגים.
- יש להיזהר שלא לכופף את הכנפיים במהלך ההתקנה מחשש שהדבר יגרם לחוסר איזון ויביא להתנדנדות בזמן פעולה. (איור מס' 4 - ד')
14. כאשר כל ברגי הכנפיים מוכנים במעט לתושבת המנוע, הברג את כולם באופן שווה. (שים לב - אין להשתמש במברגה חשמלית. כוח זה יכול ליצור נזק לברגים א כנפיים)
15. הסר את כיסוי התאורה. מקם את גוף התאורה על התושבת בחלק התחתון של גוף המנוע. קבע באמצעות 3 ברגים. לאחר מכן, חבר את גוף התאורה למנוע באמצעות המחבר המהיר וסגור את כיסוי התאורה. (איור 4 - ו')
16. הרם כיסוי עליון ממוט הארכה אל תושבת ההרכבה. לאחר מכן הברג את הברגים המצורפים. (איור 4 - ז')

איור מס 4





הוראות הפעלה לשלט




1. הדלקה/כיבוי
2. מהירויות אוור (1- חלש 6- חזק)
3. שינוי גוון אור
4. החלפה ממצב קיץ למצב חורף
5. טיימר שעה
6. טיימר 4 שעות
7. מתקן תלייה

לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאורר רועד חזק בזמן ההפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאורר.
 - א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
 - ב. אזן בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור 21.
3. המאורר משמיע רשרוש או זמזום:
 - א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
 - ב. אפשר למאורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לחלוף.
 - ג. בדוק חיבור תקין של גוף התאורה והידוק האהיל.

NORTHER
cooling solutions

PREMIUM LINE



SAYNET



חפשו אותנו בפייסבוק
Saynet Leket LTD

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

ט.ל.ח ,www.saynet.co.il,